

**ДЛИНА РЕГУЛИРУЕТСЯ
в пределах от 118 - до 190 см**

**Между двумя стенами
- прямой (раздвижной)**

угловой типа „L”

Инструкция монтажа:

1. Вначале обозначь на обеих стенах высоту и расстояние от угла планируемого места крепления карниза.
2. С помощью другого человека приложи карниз так, чтобы он попал в планируемое место, и прижми концы так, чтобы они прилегали к стене.
3. Через отверстия крепёжных элементов (1) обозначь места под сверление отверстий.
4. В обозначенных местах просверли отверстия диаметром 10 мм на глубину 60 мм. В высверленные отверстия вбей пластмассовые распорные дюбеля (2).
5. Выкрутыв болт (3), рассоедини крепёжные элементы карниза.
6. Прикрути не прикреплённые концы крепёжных элементов тремя шурупами к распорным дюбелям (4).
7. На прикрученные крепёжные элементы установи маскирующие накладки (5).
8. При помощи болтов (3) прикрути концы, выступающие из трубок вместе с трубками - для удобства можешь перед прикручиванием повесить кольца для занавески или занавеску.
9. На болты (3) установи пластмассовые колпачки (6).

Желаем, чтобы Вы, используя наш товар, всегда были довольны.

Для установки занавески использовать исключительно пластмассовые кольца, которые не царапают поверхность трубок!

